

Расширение	Функции	CHU A	CHU UV-E	CHU UV-W	CHU CR3-E	CHU CR3-W	CHU CR4	CHU OW	CHU ZE	CHU TG1
1	Подключение дополнительного однофазного вентилятора	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Подключение дополнительного трехфазного вентилятора	+	+	+	+	+	+	+	+	+
A0,63; A1; A1,6; A2,5; A4; A6; A10; A13; A17; A20; A25 ¹	Подключение вентиляторов без термоконтактов (число указывает на максимально допустимый ток вентилятора)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
B14; B25 ¹	Подключение вентиляторов, оснащенных термоконтактами с током от 9 до 14 А; от 15 до 25 А	+	+	+	+	+	+	+	+	+
C	Подключение вентиляторов с термисторами	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D	Подключение трехфазного циркуляционного насоса	—	+	+	+	+	+	+	+	+
DA1,6	Подключение трехфазного циркуляционного насоса, не оснащенного термоконтактами с током до 1,6 А	—	+	+	+	+	+	+	+	+
DA4	Подключение трехфазного циркуляционного насоса, не оснащенного термоконтактами с током до 4 А	—	+	+	+	+	+	+	+	+
D1	Подключение трехфазного циркуляционного насоса. Питание блока отдельно от питания цепей управления и насоса	—	+	+	+	+	+	+	+	+
EX	Подключение взрывозащищенных датчиков	—	—	—	+	+	+	—	—	+
FH, FH12, FH12.10	Совместная работа с независимым блоком охлаждения (индикация аварии FH-220B; FH12-12B)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
G	Подключение однофазного циркуляционного насоса с вынесенными термоконтактами	—	+	+	+	+	+	+	+	+
GA0,4; GA0,63; GA1,6	Подключение однофазного циркуляционного насоса, не оснащенного термоконтактами (цифра указывает на максимально допустимый ток насоса)	—	+	+	+	+	+	+	+	+
H25, H32, H50 ¹	Подключение внешних устройств вентиляторов с током от 9 до 25 А; от 26 до 32 А; от 33 до 50 А (для блоков с R)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
JE	Отключение приточного вентилятора при обмерзании рекуператора (эл. нагрев)	+	+	+	+	+	+	+	—	+
JW	Отключение приточного вентилятора при обмерзании рекуператора (вод. нагрев)	—	+	+	+	+	+	+	+	+
K1F14 ¹	Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
K3F15 ¹	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5 кВт (с током до 15 А)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
K3F25 ¹	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 11 кВт (с током до 25 А)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
K3F32 ¹	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 15 кВт (с током до 32 А)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
K3F40 ¹	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 22,5 кВт (с током до 40 А)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
L	Электронный регулятор оборотов	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LB1	Подключение бактерицидных секций общей мощностью до 1 кВт	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LB3	Подключение бактерицидных секций общей мощностью до 3 кВт	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LB5	Подключение бактерицидных секций общей мощностью до 5 кВт	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NGA	Подключение однофазного насоса рекуператора с промежуточным теплоносителем со встроенным ТК	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NSR	Подключение однофазного насоса рекуператора с промежуточным теплоносителем со встроенным ПЧ или через ПЧ	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ND, NDR	Подключение трехфазного циркуляционного насоса рекуператора с промежуточным теплоносителем (током до 5 А), NDR — Подключение насоса со встроенным ПЧ или через ПЧ	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NA4, NA6, NA10, NA17	Подключение трехфазных циркуляционных насосов рекуператоров с промежуточным теплоносителем, не оснащенных термоконтактами	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P	Сигнал обратной связи вентилятора по датчику разности давления	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Q	Подключение к BMS по протоколу Modbus TCP/IP	—	—	—	+	+	+	—	—	—
Q2	Подключение к BMS по протоколу Modbus TCP/IP (используя дополнительно сетевой шлюз/преобразователь сигнала)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
RU	Устройство управления резервным вентилятором	+	+	+	+	+	+	+	+	+
S	Дистанционная сигнализация включения и неисправности	+	+	+	+	+	+	+	+	+
S1	Подключение дистанционного устройства типа RTF без возм. регулирования температуры	+	+	+	+	+	+	+	+	+
S3	Совместная работа с щитом управления вентилятором	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SM1	Работа плавного смещения в первую последовательность	—	—	—	+	+	+	—	+	+
SM2	Работа плавного смещения во вторую последовательность	—	+	+	+	+	+	+	+	+
T	Встроенный недельный таймер	+	+	+	+	+	+	+	+	+
V	Подключение регенератора	—	+	+	+	+	+	+	+	+
VF	Снижение производительности вентилятора (-ов) при недостаточной мощности нагревателя	—	+	+	+	+	+	—	—	+
TS2	Дистанционная работа по двум термостатам	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2SE ²	Раздельное включение и выключение вентиляторов	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Полный список расширений доступен на сайте компании

¹ — Перед A, B, C, H, K1F14, K3F15, K3F25, K3F32 и K3F40 ставится цифра, указывающая, к какому вентилятору необходимо расширение (1 — приточный, 2 — вытяжной, 3 — дополнительный). Например, расширение 1A20 относится к приточному вентилятору, при этом максимальный ток вентилятора должен быть от 17 до 20 А.

² — Совместно с расширением 2SE применяются два расширения TS2; T; S; S1.